



SMARTPortal Mail-Benachrichtigungen

AXING Application Note

Die automatische E-Mail-Benachrichtigungsfunktion des SMARTPortals ermöglicht eine proaktive Überwachung Ihrer Kopfstellen der Typen MK, MIP und MIE.

Statt sich ins Portal einloggen zu müssen, werden Sie entsprechend Ihrer Konfiguration direkt per E-Mail über Logs informiert.

Konfiguration der Mail-Benachrichtigungen

1. SMARTPortal Nutzer können in den Account-Einstellungen konfigurieren, zu welchen Ereignissen sie per Mail benachrichtigt werden möchten.

- Gehen Sie zu Account Settings.
- Klicken Sie auf das **Glocken-Symbol**.
- Wählen Sie die Kategorien entsprechend Ihrer Wünsche.
- Wählen Sie das Intervall zwischen den Mailbenachrichtigungen zu einem Gerät.
- Klicken Sie **Save**.

The screenshot shows the AXING SMARTPortal interface. At the top, there is a navigation bar with the AXING logo, a menu icon, and links for Manual, Imprint, and Privacy. Below the navigation bar, there is a search bar and a dropdown menu for 'Type' set to 'ALL'. A bell icon is highlighted with a red box. The main content area displays a table of log entries with columns for Type, Server Timestamp, Device Timestamp, Level, and Message. A modal dialog box titled 'Log Notification Settings' is open in the center, allowing users to configure email alerts for specific log message categories. The dialog has two options: 'Use global settings' (unselected) and 'Device specific:' (selected). Under 'Device specific:', there are four categories with toggle switches: TUNER (checked), CI (unchecked), HARDWARE (unchecked), and OUTPUT (unchecked). The dialog also has 'Cancel' and 'Save' buttons. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Copyright © 2025 Axing AG. All rights reserved.'

Hinweis: Falls die Glocke nicht sichtbar ist, leeren Sie bitte Ihren Browser-Cache

Geräte-spezifische Mailbenachrichtigungen



AXING AG
Gewerbehau Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com



Zusätzlich können Geräte-spezifische Mailbenachrichtigungen konfiguriert werden. Somit können einzelne Geräte näher überwacht werden oder von den Benachrichtigungen ausgeschlossen werden.

- Klicken Sie "View Logs" beim gewünschten Gerät.
- Klicken Sie auf das **Glocken-Symbol**.
- Wählen Sie "Device specific".
- Wählen Sie die Kategorien entsprechend Ihrer Wünsche.
- Klicken Sie "Save".

The screenshot shows the 'Log File for Rielasingen_Technik' page. A 'Log Notification Settings' modal is open, allowing configuration of email alerts. The 'Device specific' option is selected, and the 'TUNER' category is checked. Other categories like CI, HARDWARE, OTHER, and OUTPUT are unchecked. The background shows a table of log entries with columns for Type, Server Timestamp, Device Timestamp, Level, and Message.

Fehlermeldungen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Fehlermeldungen in den entsprechenden Kategorien enthalten sind:

Kategorie	Meldung
TUNER	Tuner X no signal.
	Tuner X locked again.
	Tuner X: too high input power: X dBuV (max X).
	Tuner X: too low input power: X dBuV (min X).
	Tuner X: errors in input signal.
CI	CI/Tuner/Svc X/Y/Z: Not decrypted
	CI/Tuner/Svc X/Y/Z: Decrypted again
	CI/Tuner/Svc X/Y/Z: No input data
	CI/Tuner/Svc X/Y/Z: CAM error





HARDWARE	Processor temperature too high: X °C
	Ventilation temperature too high: X °C
	Measured RF output level too small (msr:X,min:Y)
	Power low voltage: X mV
	Power X: Disconnected
	Power X: Failure (temperature Y °C)
	Power X: Overtemperature Y °C
OUTPUT	Modulator X fill overflow: N packets
	Too high IPTV datarate: X Mbps (Y %)
OTHER	ReasonText (errorcode). Modulators disabled by 192.168.0.145.
	ReasonText (errorcode). Modulators disabled by remote device.
	ReasonText (errorcode). Start replacing 192.168.0.145.
	Start monitoring devices, modulators disabled
	CAS SCG X state changed: Clear (/ Scrambling / Keep last CW)
	NTP server connection failed.
	SMARTPortal: Email and Userkey do not match.
	SMARTPortal: Invalid login response.
	SMARTPortal keepalive failure, reconnect.
	Connected to SMARTPortal.
	SMARTPortal connection dropped, reconnect.

Funktionsweise

Häufig treten viele Fehlermeldungen innerhalb kurzer Zeit auf, was zu Spam führen könnte. Ein Signalfehler am Eingang bspw. führt zu Fehlermeldungen für jeden einzelnen Tuner. Zudem werden auch Gegenmeldungen zur ursprünglichen Fehlermeldung geloggt. Bei einem kurzzeitigen CI-Fehler werden somit für jeden betroffenen Service eine Fehlermeldung und eine Gegenmeldung innerhalb weniger Sekunden geloggt werden. Um Spam zu vermeiden und dennoch zeitnah zu informieren, werden Logs über einen Zeitraum von 2 Minuten akkumuliert. Nach der ersten Fehlermeldung werden über 2 Minuten alle Fehlermeldungen eines Geräts gesammelt und in einer Mail versendet.

Bedingt durch die Akkumulationsphase und die technisch üblichen Latenzen beim E-Mail-Versand (Provider-abhängig) vergehen im Durchschnitt ca. 3 Minuten vom Eintreffen der ersten Fehlermeldung auf dem SMARTPortal-Server bis zum Eintreffen der Mail. Bei hoher Serverauslastung kann es zu leicht erhöhten Latenzen kommen.

Solange ein Fehlerzustand auf dem Gerät besteht, wird dieser von der Kopfstelle einmal pro Stunde erneut geloggt. Wird der Fehler nicht behoben, sendet auch das SMARTPortal stündlich eine Mail-Benachrichtigung mit der gleichen Meldung. Falls das Gerät weitere Meldungen sendet, werden diese ebenfalls erst eine Stunde später versendet. Sie können das Intervall in den Account-Einstellungen ändern. Sie können dennoch weitere Mails zu anderen Geräten innerhalb des Intervalls erhalten.


Das System behandelt E-Mails streng getrennt nach Gerät und User. Somit erhalten mehrere User separate Mails zu einem Gerät. Ebenso erhält ein User separate Mails zu mehreren Geräten.

Die Kopfstellen loggen Fehlermeldungen immer mit UTC-Zeitstempeln. Die Mail-Benachrichtigungen beziehen sich ebenfalls auf UTC-Zeitstempel. Im SMARTPortal werden Logs jedoch in der Zeitzone des individuellen Nutzers angezeigt. Daher können hier Abweichungen entstehen.

Tipps & Empfehlungen

Wir empfehlen die Mailbenachrichtigungen entsprechend den individuellen Anforderungen zu konfigurieren, um die Effizienz der Benachrichtigungen zu maximieren und Spam zu vermeiden.

- Wählen Sie die Fehlerkategorie "OTHER" in den globalen Einstellungen ab. Diese enthält oft informative Logs ohne kritischen Handlungsbedarf (bspw. SMARTPortal Verbindungsaufbau & Verbindungsabbruch).



AXING AG

Gewerbehau Moskau

Telefon +41 52 - 742 83 00

Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen

info@axing.com

www.axing.com




Competence in
Communication
Technologies

- Wählen Sie ein für Sie angemessenes Intervall für Mail-Benachrichtigungen, um stündliche Mails zu einer bestehenden Fehlermeldung zu vermeiden.
- Passen Sie die Konfiguration gerätespezifisch an, falls ein Gerät bspw. häufig unkritische Fehlermeldungen loggt.
- Falls Sie als Team mehrere Geräte verwalten, nutzen Sie bitte einen generischen Account (bspw. info@firma.com) für die Mail-Benachrichtigungen. Ansonsten würde jedes Teammitglied separate Mails zu den gleichen Meldungen erhalten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Geräte auf eine aktuelle Software-Version geupdatet sind. Somit profitieren Sie von Verbesserungen und Bug-Fixes, wodurch weniger Fehlermeldungen entstehen.
- Falls Sie entgegen Ihrer Konfiguration keine Mailbenachrichtigungen erhalten, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Es empfiehlt sich die Mailadresse auf Ihre Whitelist zu setzen.

Rechtlicher Hinweis

Die Mailbenachrichtigungs-Funktion wird bis auf Weiteres für alle User kostenlos verfügbar sein. Axing behält sich das Recht vor, zukünftig ein Bezahlmodell für ausgewählte Features einzuführen. Axing behält sich das Recht vor, Mailbenachrichtigungen für einzelne Geräte oder User zu deaktivieren.

[Beitrag als PDF](#)



AXING AG
Gewerbehau Moskau
Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen
info@axing.com
www.axing.com