



## SES 522-06

### Einkabel-Multischalter II | 5 in 2 × 2

Setzt die Eingangssignale in 4 User-Bänder (gemäß EN 50494) um.  
Diese stehen über einen eingebauten Ausgangsverteiler an beiden Ausgängen zur Verfügung.

Ausgangspegel SAT (SCR/CSS) 91 dB $\mu$ V  $\pm$  2,0 dB

### User-Bänder

UB1: 1331 MHz  
UB2: 1382 MHz  
UB3: 1433 MHz  
UB4: 1484 MHz

**Hinweis:** Wideband-LNB: Die AXING-Einkabelmultischalter können mit Wideband-LNB mit einer Oszillatorfrequenz von 10,4 GHz verwendet werden

