



SES 522-06

Einkabel-Multischalter II | 5 in 2 × 2

Setzt die Eingangssignale in 4 User-Bänder (gemäß EN 50494) um.
Diese stehen über einen eingebauten Ausgangsverteiler an beiden Ausgängen zur Verfügung.

Ausgangspegel SAT (SCR/CSS) 91 dB μ V \pm 2,0 dB

User-Bänder

UB1: 1331 MHz
UB2: 1382 MHz
UB3: 1433 MHz
UB4: 1484 MHz

Hinweis: Wideband-LNB: Die AXING-Einkabelmultischalter können mit Wideband-LNB mit einer Oszillatorfrequenz von 10,4 GHz verwendet werden

