




Warum kann auch ein SPU 9x-09S ohne Netzteil betrieben werden?

AXING Application Note

Früher konnten Multischalter für zwei Satelliten nicht ohne Netzteil betrieben werden, weil immer beide LNBs versorgt werden mussten. Dazu reichte die Leistung des Receivers in der Regel nicht aus.



Deshalb sind AXING-Multischalter mit einer cleveren Energiesparfunktion ausgestattet. Wenn kein Receiver eingeschaltet ist, werden die LNBs nicht versorgt und es wird keine Energie verbraucht. Schaut nur ein Teilnehmer fern, wird nur der LNB versorgt, der zum Empfang benötigt wird (siehe Beispiel oben).

Schaltet ein zweiter Teilnehmer ein und wählt ein Programm eines anderen Satelliten, wird der notwendige LNB vom Receiver des Teilnehmers versorgt (siehe Beispiel unten). Das heißt, ein Receiver muss maximal einen LNB versorgen können, wofür er ausgelegt sein sollte.














AXING AG Gewerbehaus Moskau Telefon +41 52 - 742 83 00 Telefax +41 52 - 742 83 19

CH-8262 Ramsen info@axing.com www.axing.com







Beitrag als PDF











